# **CyberPower**

# INSTALLATIONS- UND BETRIEBSANLEITUNG

OLS4KERT4UA

OLS5KERT4UA

OLS6KERT4UA

OLS6KERT5U

OLS10KERT5U

K01-C000903-00

# SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE	1
USV-Sicherheitshinweise	1
Besondere Symbole	1
Persönliche Sicherheit	1
Produktsicherheit	
EINFÜHRUNG	4
Smart APP Online-USV-Systeme	4
USV Erweiterte Batteriemodule	4
Verfahren zum Auspacken	4
Was ist in der Box	6
ÜBERSICHT	7
Frontplatte	7
Rückwand	8
INSTALLIERUNG IHRES USV-SYSTEMS	10
System-Blockdiagramm	
Hardware-Installationsanleitung	11
Hardware-Installation	11
Rack-Einbau	12
Vertikale/Turm-Installation	15
ELEKTROINSTALLATION	
Eingang / Ausgang Konfiguration	17
Leitfaden für die Einstellung des Ladestroms	
WARTUNGSBYPASS STROMVERTEILUNGSEINHEIT (MBP)	19
Schema	19
Elektrische Spezifikationen	19
Kabel Installation	19
LCD SET-UP	
Abnehmbare Wartungsumgehung PDU	
VERWENDUNG DES USV-SYSTEMS	22
Trockenkontakt und Notausschaltung	
USV System Startup	
LCD-Beschreibung und Anzeigefunktionen	
Funktionsbaum	
USV-Status	
Konfiguration	
Ereignisprotokolle	
WARTUNG	
Lagerung	
Sichemensvorkenrungen	
Restorio Erestz	
FEHLERSUCHE	

# SICHERHEITSHINWEISE

#### **ANWEISUNGEN BEACHTEN**

Dieses Handbuch enthält wichtige Anweisungen, die bei der Installation und Wartung der USV und der Batterien beachtet werden sollten

#### **USV SICHERHEITSHINWEISE**

Installieren und verwenden Sie die USV nur in den folgenden Umgebungen:

- Temperatur: 32°F 104°F (0°C 40°C); relative Luftfeuchtigkeit: 0% bis 95%
- Außerhalb des direkten Sonnenlichts
- Von der Wärmequelle entfernt
- Stabile Oberfläche, die keinen Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt ist
- Abseits von Staub und anderen Partikeln
- Abseits von ätzenden Stoffen, Salzen und brennbaren Gasen

## SONDERZEICHEN

 Warnung: Hochspannung - Gefahr eines elektrischen Schlages

 Vorsicht - Wichtige Anweisungen: Müssen immer befolgt werden.

 Nicht entsorgen: Die USV oder USV-Batterien in den Hausmüll. Die Batterien enthalten Bleisäure. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Recycling- oder Sondermüllstelle.

# PERSÖNLICHE SICHERHEIT



VORSICHT

Um die Brandgefahr zu verringern, schließen Sie die USV an einen Abzweigstromkreis mit 50 Ampere (4,000VA, 5.000VA und 6.000VA), 75A (8.000VA und 10.000 VA) maximalem Überstromschutz gemäß den CE-Anforderungen an.

Der Wechselstromanschluss, an den die USV angeschlossen wird, sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Bitte verwenden Sie nur VDE-geprüfte, CE-gekennzeichnete Netzkabel (z.B. das Netzkabel Ihres Gerätes), um die USV mit der Steckdose zu verbinden.

Bitte verwenden Sie nur VDE-geprüfte, CE-gekennzeichnete Netzkabel für den Anschluss von Geräten an die USV.

## SICHERHEITSHINWEISE

Achten Sie bei der Installation der Geräte darauf, dass die Summe des Ableitstroms der USV und der angeschlossenen Geräte 3,5 mA nicht überschreitet.

Trennen Sie das Gerät während des Betriebs nicht vom Stromnetz, da sonst die Schutzisolierung unterbrochen wird.

Verwenden Sie kein Netzkabel falscher Größe, da dies zu Schäden an Ihrem Gerät und zu Brandgefahr führen kann.

Vergewissern Sie sich, dass alles ausgeschaltet und vollständig abgeklemmt ist, bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen oder das Gerät versenden.

# LEGEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE ÜBER 200 KG AUF DIE USV, UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN.

DIE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN RUND UM DAS GEHÄUSE DÜRFEN NICHT VERSCHLOSSEN WERDEN!

SCHLIESSEN SIE KEINEN LASERDRUCKER, KOPIERER, RAUMHEIZER, STAUBSAUGER, PAPIERSCHREDDER ODER EIN ANDERES GROSSES ELEKTRISCHES GERÄT AN DAS USV AN. DER STROMBEDARF DIESER GERÄTE KANN ZU EINER ÜBERLASTUNG UND BESCHÄDIGUNG DES USV FÜHREN.

DIE WARTUNG VON BATTERIEN SOLLTE VON PERSONAL DURCHGEFÜHRT ODER BEAUFSICHTIGT WERDEN, DAS SICH MIT BATTERIEN UND DEN ERFORDERLICHEN VORSICHTSMASSNAHMEN AUSKENNT. HALTEN SIE UNBEFUGTES PERSONAL VON DEN BATTERIEN FERN!

BEI FEST ANGESCHLOSSENEN GERÄTEN MUSS EINE LEICHT ZUGÄNGLICHE TRENNVORRICHTUNG IN DIE VERKABELUNG DER GEBÄUDEINSTALLATION INTEGRIERT SEIN.



#### **GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES**

Bei einer Batterie besteht die Gefahr eines Stromschlags und eines hohen Kurzschlussstroms. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sollten bei Arbeiten an Batterien beachtet werden:

- Legen Sie Uhren, Ringe oder andere Metallgegenstände ab.
- Verwenden Sie Werkzeuge mit isolierten Griffen.

Die USV muss an eine geerdete Netzsteckdose mit Sicherung oder Schutzschalter angeschlossen werden. Schließen Sie die USV NICHT an eine Steckdose an, die nicht geerdet ist. Wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen müssen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker.

(Keine vom Benutzer zu wartenden Teile): Gefahr eines elektrischen Schlages, Abdeckung nicht entfernen. Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.

Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu vermeiden, installieren Sie das Gerät in einem Raum mit kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit, der frei von leitenden Verunreinigungen ist. (Siehe Spezifikationen für den zulässigen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich).

Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Eingangs-/Ausgangsnetzkabel mit dem Erdungskabel anschließen. Schließen Sie das Erdungskabel an, bevor Sie die Netzkabel anschließen!

Schließen Sie den Schutzleiter (PE) an, bevor Sie andere Kabel anschließen. (Sicherungen): Um die Brandgefahr zu verringern, sollten Sie nur Sicherungen desselben Typs und desselben Werts einsetzen.

## WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

## **PRODUKT SICHERHEIT**



#### **GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES**

Die Batterie kann gefährliche Komponenten im Inneren des Geräts mit Strom versorgen, auch wenn die Netzstromversorgung unterbrochen ist.

Die USV sollte sich in der Nähe der angeschlossenen Geräte befinden und leicht zugänglich sein.

(Nicht isolierte Batterieversorgung): Stromschlaggefahr, der Batteriestromkreis ist nicht von der Wechselstromquelle isoliert; zwischen den Batterieklemmen und der Erde kann eine gefährliche Spannung bestehen. Vor dem Berühren testen.

Alle in diesem Dokument behandelten USV-Modelle sind fest angeschlossene Geräte, deren Installation nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden darf.

Die Verkabelung muss von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

NICHT FÜR MEDIZINISCHE ODER LEBENSERHALTENDE GERÄTE VERWENDEN! Dieses

Gerät darf unter keinen Umständen für medizinische Anwendungen verwendet werden, die lebenserhaltende Geräte und/oder die Patientenversorgung betreffen.

NICHT MIT ODER IN DER NÄHE VON AQUARIEN VERWENDEN! Um die Brandgefahr zu

verringern, verwenden Sie das Gerät nicht mit oder in der Nähe von Aquarien. Kondenswasser aus dem Aquarium kann mit elektrischen Metallkontakten in Kontakt kommen und einen Kurzschluss verursachen.

Das Gerät hat eine gefährlich hohe Spannung. Wenn die USV-Anzeigen eingeschaltet sind, kann das Gerät weiterhin Strom liefern, so dass die Ausgänge des Geräts eine gefährliche Spannung aufweisen können, auch wenn es nicht an die Steckdose angeschlossen ist.



#### BATTERIE

Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, da sie explodieren können.

Öffnen oder verstümmeln Sie die Batterie nicht, der freigesetzte Elektrolyt ist schädlich für Haut und Augen.

# EINFÜHRUNG

## SMART APP ONLINE USV SYSTEME

CyberPower Smart App Online Rack/Tower-USV-Systeme mit Doppelumwandlungstopologie liefern Sinuswellen für unternehmenskritische Anwendungen und Geräte, die eine nahtlose Leistungskorrektur benötigen. Diese Geräte sind mit Generatoren kompatibel und liefern sauberen Wechselstrom ohne Umschaltzeit.

## **USV EXTERNE BATTERIE MODULE**

Externe Batterie Modules (EBMs) von CyberPower (BPS240V7ART3U, BPS240V9ART3U) erhöhen die Batterielaufzeiten bei Stromausfällen. Jedes Rack/Tower konvertierbare EBM benötigt je nach Modell 3 HE Platz im Rack und kann in einem Tower-Formfaktor installiert werden, der zur USV-Installation passt. Die DC-Plug-and-Play-Stromanschlüsse ermöglichen

die Verkettung weiterer EBMs mit einem USV-System.

## AUSPACKEN VERFAHREN



Information, Beratung, Hilfe

Die Ausrüstung ist sehr schwer, bitte behandeln Sie sie mit Vorsicht. Tragen Sie Sicherheitsschuhe und benutzen Sie eine hydraulische Hebevorrichtung, wenn eine solche vorhanden ist. Für alle Handhabungsvorgänge, einschließlich des Auspackens, Anhebens und der Installation in einem Regalsystem, sind mindestens zwei Personen erforderlich. Verwenden Sie die Hebegurte nicht, um das Gerät zu tragen; sie sind nur zum manuellen Auspacken des Geräts vorgesehen.

Überprüfen Sie die USV auf Transportschäden. Wenn Sie einen Transportschaden feststellen, melden Sie ihn sofort dem Spediteur und Ihrem Händler vor Ort.

Überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör anhand der Packliste. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an Ihren Händler vor Ort.

# ÜBERSICHT

WAS IN DER BOX



#	CONTENT	QTY	#	CONTENT	QTY
1	USV	1	9	Kunststoff-Unterlegscheiben	9
2	Rackmount-Schiene links	1	10	Staubschutzabdeckungen mit Schraublöchern	16
3	Rackmount-Schiene rechts	1	11	Bindekopf-Schrauben: M4X6L	3
4	Rackmount-Winkel	2	12	Traversenkopf-Schrauben: M3X6L	3
_			13	EPO Stecker Pin	1
5	USB-Kommunikationskabel	1	14	Klemmleiste Abdeckung &	1
6	Benutzerbandbuch	1	<u> </u>	Durchführung Glands	<u> </u>
			15	Rundkopf-Schrauben: M3X6L	2
7	Flachkopf-Schrauben: M4X8L	9	16	Ausgangskabel (C13-C14)	2
8	Linsenkopf-Schrauben: M5X12L	15	17	Ausgangkabel (C19-C20)	1

## WHATS IN THE BOX

#### (COMPATIBLE MODELS: OLS6KERT4UAM, OLS10KERT4UAM, OLS6KERT5U, OLS10KERT5U)



#	CONTENT	QTY
18	USV-Eingangskabel (Blau)	1
19	USV-Ausgangskabel (Grau)	1
20	L-förmige Platte	2
21	Rundkopfschrauben: M3X6L	4
22	Linsenkopf-Schrauben: M5X12L	5

#	CONTENT	QTY
23	M5 Mutter	5
24	Kunststoff-Unterlegscheiben	5
25	Klemmleiste Abdeckung & Durchführung	1
26	Rundkopf-Schrauben: M3X6L	9

## FRONTBLENDE



OLS4KERT4UA/OLS5KERT4UA/OLS6KERT4UA

OLS6KERT5U/OLS10KERT5U

1. Netzschalter / Einschaltanzeige

Hauptschalter ON/OFF für die USV. Zeigt an, dass die USV eingeschaltet ist und Strom liefert.

- Funktionstasten Nach unten blättern, nach oben blättern, ENTER und ESCAPE.
   USV-Status / Multifunktions-LCD-Anzeige
- Zeigt den USV-Status, Informationen, Einstellungen und Ereignisse an.

# <u>RÜCKSEITE</u>



#### 4. EBM-Detektionsanschluss

Bietet eine Funktion zur Erkennung externer Batteriemodule über ein Telefonkabel.

#### 5. USB-Anschluss

Der USB-Anschluss ermöglicht die Kommunikation zwischen der USV und einem Computer. Die USV kann einen Computer mit installierter PowerPanel Business-Software dazu veranlassen, sich bei einem Stromausfall über die Verbindung herunterzufahren, während der Computer die USV überwachen und die verschiedenen programmierbaren Einstellungen ändern kann.

#### 6. Serieller Anschluss

Der serielle Anschluss ermöglicht die RS-232-Kommunikation zwischen der USV und einem Computer. Die USV kann einen Computer, auf dem die Software PowerPanel Business installiert ist, dazu veranlassen, sich während eines Stromausfalls über die Verbindung herunterzufahren, während der Computer die USV überwachen und ihre verschiedenen programmierbaren Einstellungen ändern kann.

#### 7. Relais-Ausgangsanschluss

Wandeln Sie USV-Signale in echte potentialfreie Trockenkontakte für die industrielle Steuerung um.

8. EPO (Emergency Power Off) Anschluss

Ermöglicht eine Notabschaltung der USV von einem entfernten Standort aus.

- **9.** Anschluss für Batteriemodul mit verlängerter Laufzeit Anschluss für zusätzliche CyberPower Battery Module.
- **10. Eingangsleistungsschalter** Überlast- und Fehlerschutz für den Eingangsstrom.
- 11. Klemmleiste Anschluss an das Stromnetz und an die Gerätebelastung.

#### 12. SNMP/HTTP-Netzwerksteckplatz

Steckplatz zur Installation der optionalen SNMP-Karte für die Fernsteuerung und -überwachung des Netzwerks.

- 13. Cloud Monitoring Asnchluss (Ethernet Port)

   13-1: Tx/Rx LED
   13-2: Link LED
   Der Anschluss ermöglicht die Verbindung der USV mit der PowerPanel Cloud, um den Benutzern die Möglichkeit zu geben, den Betrieb ihrer USV per Cloud Dienst zu überwachen.
   Weitere Informationen finden Sie unter www.cyberpower.com/global/en/product/series/powerpanel\_cloud \*Hinweis: NICHT FÜR TELEFONLEITUNGEN GEEIGNET.
- 14. Parallele Schnittstelle Steckplatz für die Parallelkarte (PARACARD401)
- 15. Abnehmbare Wartungs-Bypass-Stromverteilungseinheit (MBP)



# <u>RÜCKSEITE</u>



OLS6/10KERT4UA-FR



OLS6/10KERT4UA-GR



OLS6/10KERT4UA-UN

OLS4/5/6/10KERT4UA-IEC



OLS6/10KERT4UAM

#### 16. Ausgangsbuchsen

Bietet Batterie-Backup und Überspannungsschutz. Sie stellen sicher, dass Strom bereitgestellt wird für angeschlossenen Geräte über einen bestimmten Zeitraum während eines Stromausfalls.

#### 17. Ausgangsleistungsschalter

Bietet einen Überlast- und Fehlerschutz für den Ausgangsstrom.

18. Manueller Bypass-Schalter "USV" bedeutet, dass die Last von der USV versorgt wird; "BYPASS" bedeutet, dass die Last direkt von der AC-Stromquelle versorgt wird.

#### **19. USV-Eingangsanschluss** Verwenden Sie den Anschluss, um das manuelle Bypass-Modul an den USV-Eingang anzuschließen.

#### 20. USV-Ausgangsanschluss

Verwenden Sie den Anschluss, um das manuelle Bypass-Modul an den USV-Ausgang anzuschließen.

## SYSTEMBLOCK DIAGRAMM



# HARDWARE-INSTALLATION LEITFADEN

- Während des Versands und der Lagerung kann es zu einem Ladeverlust der Batterien kommen. Es wird dringend empfohlen, die Batterien vor der Verwendung der USV vier Stunden lang aufzuladen, um die maximale Ladekapazität der Batterien zu gewährleisten. Um die Batterien aufzuladen, schließen Sie die USV einfach an den dafür vorgesehenen Wechselstromanschluss an.
- 2. Wenn Sie die PowerPanel Business-Software verwenden, schließen Sie entweder das serielle oder das USB-Kabel zwischen dem Computer und dem entsprechenden Anschluss an der USV an. Nach der Verbindung mit dem USB-Anschluss oder dem seriellen Anschluss an der USV kann ein Computer mit installierter PowerPanel Business Agent-Software den Betriebsplan, den Batterietest und die Ausgänge steuern sowie USV-Statusinformationen abrufen. Andere Computer mit PowerPanel Business Client-Software können jedoch nur über eine LAN-Verbindung USV-Statusinformationen abrufen.
- 3. Schließen Sie Ihren Computer, Ihren Monitor und alle extern betriebenen Datenspeichergeräte (Festplattenlaufwerk, Bandlaufwerk usw.) nur dann an die Steckdosen an, wenn die USV ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Schließen Sie KEINE Laserdrucker, Kopierer, Heizstrahler, Staubsauger, Aktenvernichter oder andere große elektrische Geräte an die USV an. Der Strombedarf dieser Geräte führt zu einer Überlastung und möglicherweise zu einer Beschädigung des Geräts.
- 4. Drücken Sie den ON/OFF-Schalter, um die USV einzuschalten. Die LED der Einschaltanzeige leuchtet auf, wenn sie aktiviert ist. Wenn eine Überlast erkannt wird, ertönt ein akustischer Alarm und die USV gibt kontinuierlich zwei Pieptöne pro Sekunde ab. Um das Gerät zurückzusetzen, ziehen Sie einige Geräte aus den Steckdosen. Vergewissern Sie sich, dass der Laststrom Ihrer Geräte innerhalb des sicheren Bereichs des Geräts liegt (siehe technische Daten).

- 5. Diese USV ist mit einer automatischen Ladefunktion ausgestattet. Wenn die USV an das Stromnetz angeschlossen ist, wird die Batterie automatisch aufgeladen, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- 6. Um eine optimale Batterieladung aufrechtzuerhalten, lassen Sie die USV immer an das Stromnetz angeschlossen.
- 7. Schalten Sie die USV aus, bevor Sie sie über einen längeren Zeitraum lagern. Decken Sie es dann ab und lagern Sie es mit voll aufgeladenen Batterien. Laden Sie die Batterien alle drei Monate auf, um eine gute Batteriekapazität und eine lange Batterielebensdauer zu gewährleisten. Die Aufrechterhaltung einer guten Batterieladung trägt dazu bei, eine mögliche Beschädigung des Geräts durch ein Auslaufen der Batterien zu verhindern.
- 8. Die USV verfügt über einen USB-Anschluss (Standard) und einen seriellen Anschluss, der die Verbindung und Kommunikation zwischen der USV und einem angeschlossenen Computer mit der Software PowerPanel Business Agent ermöglicht. Die USV kann das Herunterfahren des Computers während eines Stromausfalls über die Verbindung steuern, während der Computer die USV überwachen und verschiedene programmierbare Parameter ändern kann.
- 9. EPO (Emergency Power Off) / ROO (Remote on/off) Port: EPO/ROO Ports ermöglichen es Administratoren, die USV-Einheit mit vom Kunden bereitgestellten EPO/ROO Switches zu verbinden. Wenn EPO aktiviert ist, bieten diese Installationen den Betreibern einen einzigen Zugangspunkt, um alle an die USV angeschlossenen Geräte in einem Notfall sofort auszuschalten. Wenn ROO aktiviert ist, bieten diese Installationen den Betreibern einen Zugangspunkt, um die USV aus der Ferne ein- und auszuschalten.
- 10. Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie das Gerät AUS und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie die USV fest verdrahten (Eingangs-/Ausgangsnetzkabel). Das Eingangs-/Ausgangskabel MUSS geerdet sein.
- 11. Bitte beachten Sie, dass die interne USV-Temperatur ansteigt, wenn die Lüfter nicht in Betrieb sind oder die Belüftung behindert wird. Wenn der Hochtemperatursensor den Schutz aktiviert, erzeugt die USV einen Alarm und schaltet sich ab, um unerwartete Geräteschäden zu vermeiden. Wenn die Übertemperatur auftritt, lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlerbehebung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an CyberPower für technische Unterstützung.

#### HARDWARE-INSTALLATION

Diese USV kann sowohl als Rackmount- als auch als vertikale/Tower-Anlage installiert werden. Diese Vielseitigkeit ist besonders wichtig für wachsende Unternehmen mit wechselnden Anforderungen, die die Möglichkeit schätzen, eine USV auf dem Boden oder in einem Rackmount-System zu positionieren. Beachten Sie, dass das mitgelieferte Rack-

Montagematerial nur mit Racks mit quadratischen Löchern kompatibel ist. Bitte folgen Sie den nachstehenden Anweisungen für die jeweiligen Montagemethoden.

## **RACKMOUNT INSTALLATION**



#### GEFAHR DES HERABFALLENS VON GERÄTEN

- Die USV ist sehr schwer. Bitte mit Vorsicht behandeln.
- Üben Sie stets sichere Hebetechniken aus, die dem Gewicht des Geräts angemessen sind.
- Die Batteriepakete sind schwer. Es wird empfohlen, die Batteriepakete vor der Installation der USV zu entfernen.
- Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu vermeiden, verwenden Sie nur die mitgelieferten Teile zur Befestigung der Montagehalterungen.
- Hinweis: Nutzen Sie die OLS6KERT5U/OLS10KERT5U USV Installationsbeispiele als Referenz zur Installation der OLS6KERT4U/OLS10KERT4U Rackmount wie unten dargestellt.

#### Schritt 1: Entfernen Sie die Frontplatte des Batteriemoduls

Lösen Sie die Schraube auf der rechten Seite der 1U-Platte, um die Kunststoff-Frontplatte zu öffnen.

#### Schritt 2: Trennen Sie die Batterieanschlüsse

#### Schritt 3: Lösen Sie vier Schrauben, um die Abdeckungen des Batteriefachs zu entfernen

#### Schritt 4: Ziehen Sie die Akkus heraus

Ziehen Sie die Batteriepakete langsam auf eine flache und stabile Oberfläche heraus. Legen Sie sie für den Wiedereinbau beiseite, nachdem die USV im Rack montiert wurde.



#### Schritt 5: Installation der Rackmount-Winkel

5

6

Befestigen Sie zwei Rackmount-Winkel mit acht M4X8 Flachkopfschrauben an der USV.



#### Schritt 6: Installation der Rackmount-Schiene

Die Einbautiefe der mitgelieferten Rackmount-Schienen kann von 52 cm bis 91,5 cm (20,5 Zoll bis 36 Zoll) eingestellt werden.

- **Schritt 6-1:** Wählen Sie die richtigen Löcher im Rack für die Positionierung der USV im Rack. Die USV nimmt 2 Rack-Einheiten ein: die Rack-Lochpositionen 1 bis 6.
- Schritt 6-2: Verwenden Sie M3X6L- und M5X12L-Schrauben, um die Schienentiefe an die Tiefe Ihres Racks anzupassen.
- **Schritt 6-3:** Befestigen Sie jede Rackmount-Schiene mit zwei M5X12L-Schrauben und zwei 1 und 6, wie abgebildet). Befestigen Sie jede Seite des Racks mit dem gleichen Schritt.



#### Schritt 7: Platzieren und Sichern der USV auf den Schienen

Stellen Sie die USV auf eine ebene, stabile Fläche, wobei die Vorderseite des Geräts zu Ihnen zeigt. Befestigen Sie die USV mit vier M5X12L-Schrauben an der Vorderseite des Racks. (quadratische Löcher 2 und 5 wie gezeigt).



#### Schritt 8: Setzen Sie die Akkus wieder ein (wenn die Akkus vor der Installation entfernt wurden) Schritt

Schritt 8-1: Setzen Sie die Akkufächer in das Fach ein.

- **Schritt 8-2:** Bringen Sie die Batteriefachabdeckung und die Plastikfolie wieder an, indem Sie die Schrauben festziehen. Achten Sie darauf, dass der Anschluss richtig sitzt.
- Schritt 8-3: Schließen Sie die Batterieverbinder an und befestigen Sie sie im Batteriefach.

Schritt 8-4: Bringen Sie die Frontplatten wieder an und schrauben Sie sie fest.





#### VERTIKAL/TURM INSTALLATION

#### Schritt 1: Anbringen der Basisständer

Stellen Sie die USV-Anlage auf die Seite und befestigen Sie die Tower-Ständer (Rackmount-Winkel) mit vier M4X8L-Schrauben an der Unterseite der USV.



Achten Sie darauf, dass sich das LCD-Panel bei der Installation in einem Tower auf der Oberseite der USV befindet.

#### Schritt 2: Anbringen der Staubschutzhauben

Setzen Sie die Staubschutzkappen in die offenen Schraublöcher der oberen und seitlichen Abdeckung ein.



#### Schritt 3: Drehen des LCD-Moduls ohne Werkzeug



Wenn Sie EBM(s) anschließen, folgen Sie bitte dem Diagramm, um Ihre USV und EBM(s) in der Tower-Ausführung zu installieren. Verwenden Sie bei der Tower-Installation Rackmount-Winkel und vier M4X8L-Schrauben, um USV und EBM(s) zu befestigen.



## **EINGANG/AUSGANG KONFIGURATION**

Das System darf nur von qualifizierten Elektrofachkräften unter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften installiert und verdrahtet werden!

Bitte schalten Sie aus Sicherheitsgründen vor der Installation den Netzschalter aus. Beachten Sie bei der Installation der elektrischen Leitungen die Nennstromstärke Ihrer Zuleitung.

Verwenden Sie den Kabelquerschnitt und die Spezifikation der Schutzvorrichtung:

Modell	OLS4-6KERT4UA/ OLS6KERT5U	OLS10KERT4UA/ OLS10KERT5U
Schutzerdungsleiter Min- Querschnitt	6mm <sup>2</sup> (UL101510AWG)	10mm <sup>2</sup> (UL1015 8AWG)
Eingang L, N, G Mindestleiterquerschnitt	6mm² (1015 10AWG)	10mm <sup>2</sup> (UL1015 8AWG)
Eingangssicherung	40A/250Vac	63A/250Vac
Ausgang L,N, Min Leiterquerschnitt	6mm² (1015 10AWG)	10mm <sup>2</sup> (UL1015 8AWG)
Anzugsmoment für die Befestigung der oben genannten Klemmen	3.95~4.97Nm (35~44 1b in)	

#### Installation der Kabeldurchführung über der Klemmleiste:

Führen Sie das Eingangs-/Ausgangskabel durch die entsprechende Kabelverschraubung und montieren Sie den Klemmenblockdeckel mit M3X6L Rundkopfschrauben.



## LEITFADEN ZUR EINSTELLUNG DES LADESTROMS

Zur effizienten Ladung von externen Batteriemodulen lässt sich der Ladestrom wie unten anpassen.

Verbundene EBM-Nummer(n)	Verfügbare Einstellung des Ladestroms
0	1A
1	1A, 2A
2	1A, 2A, 3A
> 2	1A, 2A, 3A, 4A

## WARTUNGSBYPASS STROMVERTEILUNGSEINHEIT (MBP)

\*Nur für OLS6/10KERT5U Modelle

Wartungs-Bypass-PDUs ermöglichen die nahtlose Übertragung einer elektrischen Last von der USV-Stromversorgung auf die Netzstromversorgung, um einen unterbrechungsfreien Betrieb der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten, wenn

Wartung, Austausch von Batterien oder Installation einer neuen USV. Die USV bezieht den Eingangsstrom vom MBP über eine spezielle Steckdose, die von den Steckdosen für angeschlossene Geräte getrennt ist.

Wenn der Schalter am MBP von USV auf Bypass oder von Bypass auf USV umgeschaltet wird, wechselt die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte von einer Eingangsstromquelle zur anderen.



#### **ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN**

MODELL	MBP63AHVIEC82U		
Leitungseingang			
Eingangsspannungsbereich	220-240Vac		
Maximaler Eingangsstrom	63A		
Einlass zur Stromversorgung	(1) Klemmleiste		
Einlass zum USV-Eingang	GPS75GFP		
Eingang zum USV-Ausgang	GPS75GFP		
Informationen zur Verdrahtung	Verwenden Sie 10mm² (UL1015 8AWG) 3.95~4.97Nm (35~44 1b in)		
Ausgabe			
Steckdosen	(4) IEC C13 (4) IEC C19 (1) Klemmleiste		

# MAINTENANCE BYPASS POWER DISTRIBUTION UNIT (MBP)

## KABELINSTALLATION

Schließen Sie die Kabel INPUT (Farbe Blau) und OUTPUT (Farbe Grau) zwischen der USV und der Maintenance Bypass Switch PDU (MBP) an.



USV-Ausgangskabel (Grau)

$\sum$	0/P-L
101	
<i>/</i> / /	0/P-N

USV-Eingangskabel (Blau)

$\land \uparrow $	I/P-L
$\bigcirc$ $\square$	I/P-N

## LCD SET-UP

#### Gehen Sie folgend vor, wenn eine Wartung der USV durchgeführt werden muss, um sie von der Maintenance Bypass Switch PDU zu trennen,

- 1. Aktivieren Sie "Manual Bypass" über das LCD-Display.
- 2. Stellen Sie dann sicher, dass die USV in den BYPASS-Modus gewechselt hat.
- 3. Stellen Sie den Wartungsbypass-Schalter der Ausgangs-PDU auf "BYPASS".
- 4. Entfernen Sie das INPUT- und OUTPUT-Kabel zwischen der USV und der Ausgangs-PDU und schalten Sie die USV aus.
- Vergewissern Sie sich, dass die USV ausgeschaltet ist (LCD-Anzeige aus und Lüfter steht still), dann kann die USV vom der Maintenance Bypass Switch PDU durch Wartungspersonal getrennt werden.

# Wenn die Wartung der USV abgeschlossen ist, reaktivieren Sie die USV für den Normalmodus folgend zurück:

- 1. Verbinden Sie das INPUT- und OUTPUT-Kabel zwischen der USV und der Ausgangs-PDU wieder.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass sich die USV im BYPASS-Modus befindet. Wenn die USV im STANDBY-Modus arbeitet, aktivieren Sie bitte "Manual Bypass" über das LCD-Display.
- 3. Stellen Sie den Wartungs-Bypass-Schalter der Ausgangs-PDU auf "UPS".
- 4. Deaktivieren Sie "Manual Bypass" über das LCD-Display, um die Bypass-Warnung zu löschen. (ACHTUNG: Die USV befindet sich immer noch im BYPASS-MODUS)
- 5. Schalten Sie die USV über das LCD-Bedienfeld ein, die USV kehrt in den Netzmodus zurück.



MAINTENANCE SWITCH

# MAINTENANCE BYPASS POWER DISTRIBUTION UNIT (MBP)

#### ABNEHMBARER WARTUNGSBYPASS PDU

Die OLS6/10KERT5U-Modelle werden mit dem installierten MBP63AHVIEC82U ausgeliefert, aber der MBP kann auch separat in ein Rack eingebaut werden.

Schritt 1: Lösen Sie die vier Rändelschrauben des MBP, das MBP kann von der USV abgenommen werden.



Schritt 2: Befestigen Sie zwei L-förmige Platten mit vier M3X6L Rundkopfschrauben am MBP.



Schritt 3: Wählen Sie die richtigen Löcher im Rack für die Positionierung des MBP im Rack. Verwenden Sie vier M5X12L-Linsenkopfschrauben, vier M5-Muttern und vier Kunststoffscheiben, um das MBP im Rack zu befestigen.





#### TROCKENKONTAKT UND NOTAUS(EPO)



#### **RELAIS-AUSGANGSANSCHLUSS**

Wandeln Sie USV-Signale in echte potentialfreie Trockenkontakte für die industrielle Steuerung um. Diese USV bietet dem Benutzer eine Lösung für die Überwachung des USV-Status über relaisartige Trockenkontakte.

Der USV-Status kann wie unten aufgeführt über einen potenzialfreien Kontakt überwacht werden.

USV Status	USV Bedingungen	
I/P Power Fail	Die USV erkennt einen Stromausfall.	
Batterie schwach	Die Batteriekapazität liegt unter dem Schwellenwert.	
Zusammenfassung Alarm	Die USV gibt Alarme aufgrund eines Wechselrichterfehlers, eines Kurzschlusses am Ausgang, einer Übertemperatur, einer Überlastung, einer Überladung der Batterie, einer schwachen Batterie, eines Verdrahtungsfehlers usw. aus.	
USV auf Bypass	Die USV arbeitet im Bypass-Modus.	
USV-Fehler*	Die USV hat eine Fehlfunktion aufgrund eines Wechselrichterfehlers, eines Gleichstromfehlers, einer Übertemperatur usw.	

\*Die Standardeinstellung des Trockenrelaiskontakts ist USV-Fehler (normalerweise offen).

#### **EPO (Notabschaltung):**

Wenn ein Notfall eintritt, z. B. der Ausfall einer Last, kann die USV den Ausgang sofort abschalten, indem sie den EPO-Anschluss manuell betätigt.

#### Normalerweise offene Kontakte

Führen Sie die Drähte oder den Stift des EPA-Steckers so ein, dass er den EPA-Klemmenblock berührt. Sichern Sie die Drähte durch Anziehen der Schrauben.

# Wenn die Kontakte geschlossen sind, schaltet sich die USV aus und der Strom wird von der Last getrennt.

#### **USV SYSTEM STARTUP**

Nachdem Sie die Hardware-Installation der USV abgeschlossen haben, können Sie nun die USV anschließen und Ihre Geräte verbinden.

#### So starten Sie die USV:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass das USV-Eingangskabel oder die Klemmleisten an die Wechselstromquelle angeschlossen sind.
- 2. Die USV wechselt in den Standby-Modus und schaltet die Lüfter ein.
- 3. Drücken Sie die Taste ON/OFF an der Vorderseite der USV mindestens 3 Sekunden lang und dann die Taste ENTER, um die USV einzuschalten.
- 4. Die USV arbeitet im Netzmodus, wenn die Eingangsleistung qualifiziert ist und den Ausgang mit Strom versorgt. (Wenn die Kaltstartfunktion aktiviert ist, arbeitet die USV zu Beginn im Batteriebetrieb).

## LCD BESCHREIBUNG UND ANZEIGE FUNKTIONEN

#### LCD-Anzeige und Tasten



ITEM	BUTTON	FUNKTIONSBESCHREIBUNG
1	EIN/AUS	Drücken Sie diese Taste mindestens 3 Sekunden lang, um die USV ein- und auszuschalten.
2	DOWN	Drücken Sie diese Taste, um im LCD-Menü nach unten zu blättern.
3	UP	Drücken Sie diese Taste, um im LCD-Menü nach oben zu blättern.
4	EINGEBEN	Drücken Sie diese Taste, um eine Option auszuwählen.
5	ESC	Drücken Sie diese Taste, um den Vorgang abzubrechen oder zum vorherigen LCD-Menü zurückzukehren.

#### LCD-Symbol

#### Menü Funktion wählen

MENÜ FÜR DIE FUNKTIONSAUSWAHL NACH OBEN (SYMBOL)	BESCHREIBUNG
STATUS	Zeigt den USV-Status an.
CONFIG.	Zeigt die USV-Setup-Elemente an, die vom Benutzer konfiguriert werden können.
EVENT	Zeigt die 20 jüngsten Ereignisse an, geordnet nach Anzahl der Ereignisse, Zeit (Jahr/Monat/ Tag) und Ereignisbeschreibung.
INFO	Zeigt die USV-Informationen an.

## USV-Betriebsmodi und Topologie:

USV-MODUS/ STATUS (SYMBOL)	MODUS/STATUSBESCHREIBUNG	USV-TOPOLOGIE: MODUSANZEIGE
	Die USV arbeitet im Netzmodus. Die USV arbeitet und schützt die Geräte normal.	
ON BATT.	Die USV arbeitet im Batteriemodus. Es ist ein Stromausfall aufgetreten. Die USV verwendet Batteriestrom zum Betrieb und Schutz der Geräte.	
ECO	Die USV arbeitet im ECO (Economy) Modus. Wenn die Bypass-Qualität innerhalb der ECO-Modus- Einstellungsspezifikationen liegt, arbeitet die USV im Bypass, bis die Eingangsleistung gemäß den eingestellten Spezifikationen nicht mehr zur Verfügung steht. Zu diesem Zeitpunkt schaltet die USV automatisch in den Netzmodus.	
BYPASS	Die USV arbeitet im Bypass- Modus. Eine Warnung oder ein Fehler wurde erkannt und die USV schaltet den Ausgang auf die Versorgungsspannung um.	
Konverter-Modu	Bietet die Möglichkeit, die Ausgangsfrequenz unabhängig von der Eingangsfrequenz auf die angeschlossenen Geräte abzustimmen, indem auf dem LCD- Bedienfeld zwischen 50 Hz und 60 Hz gewählt wird	
<b>и</b> жээ) мите	Der akustische Alarm ist deaktiviert.	К.А.
FAULT	Ein Fehler wurde erkannt und die USV schaltet den Ausgang auf Netzstrom um.	K.A.

## **FUNKTIONSBAUM**

Τ

# **USV STATUS**

Ausgangsspannung	HAUPTMENÜ			
Ausgangsfrequenz				
Ausgangslast (%)				
Ausgangsstrom	KONFIGURATION	TEST	EVENT LOGS	INFORMATIONEN
Ausgang Watt	Ausgangsspannung	Batterietest	Event 01	USV-ModelIname
Ausgang VA Last	Synchronsignalfenster	Alarmtest Panel	Event 02	USV-Bewertung
Energie	Bypass-Spannung	Test Batterie	Event 03	USV-Firmware-Version
Eingangsfrequenz	unterer Bereich	Laufzeit-	Event 04	USV-Seriennummer
Akkuspannung	Bypass-Spannung Hoher	Kalibrierung	Event 05	EBM-Nummor
Akkukapazität (%)	Bereich		Event 06	Datum des letzten
Akkulaufzeit (Min.)	Bypass-Bedingung		Event 07	Batteriewechsels
Ladestrom (A)	Manuelle Umgehung		Event 08	Datum des nächsten
Eingangsspannung	ECO-Modus		Event 09	Batteriewechsels IP-
	ECO Spannungsbereich		Event 10	Adresse
	ECO Frequenzbereich		Event 11	Subnetzmaske Gateway
	Generatormodus		Event 12	MAC-Adresse
	Wandlermodus		Event 13	
	Signaleingänge		Event 14	
	Akustischer Alarm		Event 15	
	Bildschirmschoner		Event 16	
	Trockenrelaisfunktion		Event 17	
	Last zurücksetzen		Event 18	
	Energie löschen		Event 19	
	Ereignisprotokoll Datum		Event 20	
	und Uhrzeit			
	Kaltstart Automatische			
	Wiederherstellung			
	Minimale			
	wiederhergestellte			
	Kapazität Ladestrom			
	EBM-Nummer			
	Batteriewechseldatum			
	Zeitraum Batterietest			
	Warnung bei niedriger			
	Kapazität			
	Parallele Funktion			
	Verdrahtungsfehler			
	Zurück zur			
	Standardeinstellung			

## **USV-STATUS**

Es gibt 13 Arten (7 Seiten) von USV-Statusanzeigen, die angezeigt werden können.

Drücken Sie die Tasten "UP" und "DOWN", um durch die in der Tabelle unten aufgeführten USV-Statuselemente zu blättern.

#	Artikel	Anzeige	Beschreibung
1	Ausgangsspannung und Frequenz	OUTPUT: xxx.xV xx.xHz	Zeigt die Ausgangsspannung und -frequenz an.
2	Ausgangslast (%) und Strom	O/PLOAD: XXX% CURRENT:XX.XA	Zeigt die Ausgangslast als Prozentsatz der maximalen Last und des Ausgangsstroms an.
3	Leistung Watt und VA	0/P WATT:XXXXW 0/P VA: XXXXVA	Zeigt die Ausgangsleistung und den VA an.
4	Last Energie	LOAD ENERGY: xxxxKWh	Anzeige des Energieverbrauchs der USV-Last.
5	Eingangsspannung und Frequenz	INPUT: xxx.xV xx.xHz	Zeigt die Eingangsspannung und die Frequenz an.
6	Batteriespannung, Kapazität und geschätzte Laufzeit	BATTERY: x x x % x x x . x V x x H x x M	Zeigt die Batteriespannung, den geschätzten Prozentsatz der Batteriekapazität und die geschätzte Batterielaufzeit in Minuten an
7	Ladestrom (A)	CHGR CURRENT: x.xxA	Zeigt den Ladestrom an.

## KONFIGURATION

Es gibt 30 USV-Elemente, die vom Benutzer konfiguriert werden können.

- 1. Drücken Sie die Taste "ENTER", um die Ebene "Hauptmenü" aufzurufen.
- 2. Drücken Sie die Tasten "UP" und "DOWN", um das "Hauptmenü" aufzurufen.
- 3. Drücken Sie die Taste "ENTER", um die "CONFIGUARTION" aufzurufen.

Einstellungselement und LCD-Anzeige	Verfügbare Einstellungen (* = Standardeinstellung)	Beschreibung
Ausgangsspannung C01 O/P Volt.	[200], [208], [220], <b>[230]*</b> , [240]	Stellt die USV-Ausgangsspannung ein. Bitte starten Sie die USV neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Sync-Freq-Fenster	[±1%], [±2%], [±3%], [±4%], <b>[±5%]*</b> , [±6%], [±7%], [±8%]	Legt den Prozentsatz fest, um den die Eingangsspannung unter der gewählten Ausgangsspannungseinstellung liegen darf, um im Bypass-Modus zu bleiben.
Bypass-Spannung niedriger Bereich C03 BypassV Niedrig	<b>[10%]*</b> , [15%], [20%]	Legt den Prozentsatz fest, um den die Eingangsspannung über der gewählten Ausgangsspannungseinstellung liegen darf, um im Bypass-Modus zu bleiben.
Bypass-Spannung Hoher Bereich CO4 BypassV Hoch	<b>[10%]*</b> , [15%]	Legt den Prozentsatz fest, um den die Eingangsspannung über der gewählten Ausgangsspannungseinstellung liegen darf, um im Bypass-Modus zu bleiben.
Bypass-Bedingung		<ul> <li>Die Standardeinstellung [Check Freq/ Volt] bedeutet, dass die USV die folgenden Spezifikationen (1) und (2) prüft, wenn die USV einen Fehler hat und auf Bypass geschaltet werden muss.</li> <li>Die Einstellung [Check Volt Only] bedeutet, dass die USV die folgende</li> </ul>
C05 Bypass Kond.	<b>[Freq/Volt prüfe]*,</b> [ur Volt prüfen], [Kein Bypass]	<ul> <li>Spezifikation (1) prüft, wenn die USV einen Fehler hat und auf Bypass geschaltet werden muss.</li> <li>Die Einstellung [Kein Bypass] bedeutet, dass die USV nicht auf Bypass umschalten darf, wenn die USV einen Fehler hat.</li> <li>(1) Die Bypass-Spannung liegt im Bereich des "Bypass V Window".</li> <li>(2) Die Bypass-Frequenz liegt innerhalb des Bereichs von "Sync Freq Range"".</li> </ul>

Einstellungselement und LCD-Anzeige	Verfügbare Einstellungen (* = Standardeinstellung)	Beschreibung	
Manuelle Umgehung CO6 Manueller Bypass	<b>[Deaktivieren]*</b> , [Aktivieren]	Bei der Durchführung von USV- Wartungsarbeiten kann der Benutzer die angeschlossene Last manuell auf Bypass umschalten, ohne die Ausgabe an die angeschlossenen Geräte zu unterbrechen.	
ECO-Modus	[Docktivioron]* [Aktivioron]	Stellt den ECO-Betrieb für die USV ein. HINWEIS: Diese Funktion kann nicht eingestellt werden, wenn der manuelle Bypass, der Generatormodus oder der Umrichtermodus aktiviert ist.	
C07 ECO-Modus	[Deaktivieren] , [Aktivieren]		
ECO Spannungsbereich	<b>[10%]*</b> [15%]	Legt den Prozentsatz fest, um den die Eingangsspannung über oder unter der	
C08 ECO V Bereich	[IU <b>%]</b> ,[I3%]	Ausgangsspannungseinstellung liegen darf, um im ECO-Modus zu bleiben.	
ECO Frequenzbereich	[±1%], [±2%], [±3%], [±4%],	Legt den Prozentsatz fest, um den die Eingangsfrequenz über oder unter der gewählten Frequenzeinstellung liegen darf, um im ECO-Modus zu bleiben.	
C09 ECO Freq.	<b>[±5%]*</b> , [±6%], [±7%], [±8%]		
Generator-Modus		Wenn es sich bei der USV- Eingangsstromquelle um einen Generator handelt, arbeitet die USV normal, ohne in den Batteriemodus zu wechseln, wenn diese Einstellung [Aktivieren] ist.	
C10 Generator	[Deaktivieren]*, [Aktivieren]	HINWEIS: Durch die Aktivierung des "Generatormodus" kann die USV einen größeren Spannungsbereich und eine größere Frequenzschwankung akzeptieren, als dies normalerweise der Fall ist, wenn sie an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.	
Konverter-Modus	[Deaktivieren]*,	Wählt die Frequenz des Ausgangs. HINWEIS: Die USV hat keinen Bypass,	
C11 Konverter	LAusgangstreq= 50Hz], [Ausgangsfreq = 60Hz]	wenn der Umrichtermodus aktiviert ist. Diese Funktion kann nur vor dem Einschalten der USV eingestellt werden.	

Einstellungselement und LCD-Anzeige	Verfügbare Einstellungen (* = Standardeinstellung)	Beschreibung	
Signal-Eingänge	<b>[Deaktivieren]*</b> , [EPO], [ROO]	Stellt [EPO] (Emergency Power Off) ein, um die USV ferngesteuert abzuschalten, wenn der Kontakt geschlossen wird. Stellt [ROO] (Remote On/Off) ein, um die USV ferngesteuert einzuschalten, wenn der Kontakt geschlossen ist, und die USV ferngesteuert auszuschalten, wenn der Kontakt geöffnet ist. Die Ein-/Ausschalttaste an der Vorderseite wird deaktiviert, wenn sie auf [ROO] eingestellt ist.	
C12 Signaleingang			
Akustischer Alarm	[Deaktivieren], <b>[Aktivieren]*</b> ,	Der Benutzer kann den Signalton [deaktivieren] oder [aktivieren] oder	
C13 Akustischer Alarm	[Muted]	den Signalton bei schwacher Batterie aktivieren.	
Bildschirmschoner	[Deaktivieren], [1 Minute],	Legt die Zeitspanne fest, nach der der LCD-Bildschirm ausgeschaltet wird, wenn keine Benutzereingabe erfolgt.	
C14 Bildschirmschoner	[5 Minuten]*	Mit der Option [Deaktivieren] bleibt der LCD-Bildschirm immer eingeschaltet.	
Trockenrelais Funktion	[I/P Power Fail], [Battery Low], [USV On Bypass], <b>[USV Fail]*</b> .	Legt den Ausgang des Trockenkontakts	
C15 Trockenrelais	[Summary Alarm]	fest.	
Zurücksetzen Last Energie		Zurücksetzen des Wertes für den Energieverbrauch der Last (KWH).	
C16 Reset Last	[Löschen]		
Ereignisprotokoll löschen		Löscht alle in den EVENT LOGS des LCD-	
C17 CLR-Ereignisprotokoll	[Aktivieren?]	Bedienfelds gespeicherten Ereignisse.	
Datum und Uhrzeit	/-/,::	Stellt Jahr/Monat/Tag Stunde: Minute: Sekunde auf USV. Oder erhalten Sie Datum und Uhrzeit automatisch von PPBE (Agent) oder RMCARD.	
C18 Datum&Uhrzeit	(Janr/Monat/Tag, Std:Min:Sek)		

Einstellungselement und LCD-Anzeige	Verfügbare Einstellungen (* = Standardeinstellung)	Beschreibung	
Kaltstart C19 Kaltstart	[Disable], <b>[Enable]*</b>	Die USV kann ohne Stromzufuhr starten, wenn diese Option [Enable] ist.	
Automatische Wiederherstellung C20 Automatische Wiederherstellung	[Disable], <b>[Enable]*</b>	Der Benutzer kann die automatische Wiederherstellungsfunktion [Deaktivieren] oder [Aktivieren]. Bei Auswahl von [Enable] (Standard) wird die USV automatisch neu gestartet, wenn die Eingangsleistung nach einem vollständigen Shutdown wiederhergestellt wird, wenn die Batterie entladen ist.	
Wiederhergestellte Mindestkapazität C21 Min.	<b>[0%]*</b> , [15%], [30%], [45%], [60%], [75%], [90%]	Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, beginnt die USV mit dem Aufladen, bis die ausgewählte Batteriekapazität erreicht ist, bevor sie die Ausgangsleistung wiederherstellt.	
Wiederherstellen%			
Ladestrom	<b>[14]*</b> . [24]. [34]. [44]	Stellt den maximalen Ladestrom ein. HINWEIS: Die verfügbare Einstellung des Ladestroms basiert auf der Anzahl der externen Batteriemodule (EBM). Siehe	
C22 CHGR Strom		Kapitei [ELEKTRISCHE INSTALLATION - LADESTROM EINSTELLUNGSANLEITUNG] für Einzelheiten.	
EBM-Nummer	<b>[Autodetect]*</b> , [0-10 pack(s)]	Legt die Anzahl der angeschlossenen externen Batteriemodule fest oder lässt die Anzahl der externen Batteriemodule mit automatischer Erkennung zu.	
C25 EBM-Nummer		EBMs verwendet. Wenn mehr als 3 EBMs angeschlossen sind, funktioniert die automatische Erkennung nicht.	
Datum des Batteriewechsels	[Autodetect], [/]	Eine optionale Einstellung, mit dem der Benutzer das Installationsdatum des Akkus setzen kann. Setzen Sie das Datum	
C26 Replace Batt		zurück, wenn Sie ein neues Akkupaket austauschen.	

Einstellungselement und LCD-Anzeige	Verfügbare Einstellungen (* = Standardeinstellung)	Beschreibung	
Zeitraum Batterietest	<b>[Disable]*</b> , [1 Week], [2 Weeks], [3 Weeks], [4 Weeks]	Die USV kann einen periodischen Selbsttest der Batterie durchführen. Stellt den periodischen Test für die Batterie ein.	
C27 PD. BattTest			
Warnung bei niedriger Kapazität	[10%], [15%], <b>[20%]*</b> , [25%], [30%], [35%], [40%], [45%],	Warnung, wenn die USV Batteriestrom liefert und die verbleibende Kapazität unter diesem Schwellenwert liegt.	
C28 Low CA. Warnung	[50%], [55%], [60%], [65%]		
Parallele Funktion	<b>[Deaktivieren]*</b> , [Aktivieren]	Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch der PARACARD401. Stellt die [Deaktivierung] oder [Aktivierung] der automatischen Überprüfung der Eingangsverdrahtungsfehler ein. Ermöglicht es dem Benutzer, die Werkseinstellungen der USV wiederherzustellen. HINWEIS: Dieses Einstellungselement ist nur verfügbar, wenn sich die USV im Standby-Modus befindet.	
C29 Parallel			
Verdrahtung Alarm	[Deaktivieren]* [Aktivieren]		
C31 Wiring Alarm	[Deuxeneren] , [Aktivieren]		
Zurück zur Standardeinstellung			
C32 Default Set	[[Akuvieren?]		

#### Test

Es gibt 4 USV-Diagnoseelemente, die vom Benutzer getestet werden können.

- 1. Drücken Sie die Taste "ENTER", um die Ebene "Hauptmenü" aufzurufen.
- 2. Drücken Sie die Tasten "UP" und "DOWN", um zum "Hauptmenü" zu blättern. 3 . Drücken Sie die Taste "ENTER", um das Menü "TEST" aufzurufen.
- 3. Drücken Sie die Tasten "UP" und "DOWN", um zu den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Punkten "TEST" zu blättern.
- 4. Möglicherweise werden Sie gefragt: "Aktivieren?", um die Auswahl zu bestätigen. Wenn dies der Fall ist, drücken Sie die Taste "ENTER", um die Testfunktion zu aktivieren, und der Test wird automatisch gestartet.

Nummer	Artikel	LCD-Anzeige	Beschreibung
1	Batterie-Test	BATTERY TEST ACTIVATE?	Startet einen manuellen Batterietest, die USV arbeitet 10 Sekunden im Batteriemodus, um den Zustand der Batterie zu prüfen.
2	Alarm-Tes	ALARM TEST ACTIVATE?	Startet einen manuellen Alarmtest, der Summer ertönt 5 Sekunden lang.
3	Panel-Test	PANEL TEST ACTIVATE?	Startet einen Panel-Test, auf dem LCD werden alle Symbole und das Diagramm für 5 Sekunden angezeigt.
4	Kalibrierung der Akkulaufzeit	BAT RUNTIME CAL. ACTIVATE?	Startet eine Kalibrierung der Batterielaufzeit, die USV arbeitet einige Minuten (je nach Last) im Batteriemodus, um den Zustand der Batterie zu überprüfen. Diese Funktion entlädt die Batterien mit der Last auf nahezu Nullkapazität. Die Akkulaufzeit wird nach diesem Vorgang kalibriert. Ausführungsbedingungen für diese Testfunktion: Die USV arbeitet im Netzmodus oder im Eco-Modus. 1. Die Last muss größer als 70% sein. Der Akku ist vollständig aufgeladen und der Ladezustand beträgt 100 %.

5. Drücken Sie die Taste "ESC", um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## Ereignisprotokolle

Die USV zeichnet die 20 jüngsten Systemereignisse (Fehler) in den Ereignisprotokollen auf.

- 1. Drücken Sie die Taste "ENTER", um die Ebene "Hauptmenü" aufzurufen.
- 2. Drücken Sie die Tasten "UP" und "DOWN", um zu den Punkten des "Hauptmenüs" zu blättern.
- 3. Drücken Sie die Taste "ENTER", um die "EVENT LOGS" aufzurufen.

Angezeigtes Ereignis	Beschreibung	
F##//	Datum und Uhrzeit des Ereignisses, gefolgt von der Beschreibung des	
Inhalt der Ereignis	Ereignisses.	

- 4 . Drücken Sie die Tasten "UP" und "DOWN", um durch die "Ereignisprotokolle" zu blättern. Die USV zeichnet die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Ereignisse auf.
- 5 . Wenn Sie die aktuellen Ereignisprotokolldaten löschen möchten, drücken Sie die Tasten "UP" und "DOWN", um zur Option "Clear Event Logs" (Ereignisprotokolle löschen) zu blättern, und drücken Sie dann die Taste "Enter".
- 6 . Möglicherweise werden Sie aufgefordert, die Auswahl zu aktivieren. Wenn ja, drücken Sie die Taste "ENTER", um die Funktion "Ereignisprotokolle löschen" zu aktivieren.
- 7 . Drücken Sie die Taste "ESC", um zum Hauptmenü zurückzukehren

Ereignis- Code	Inhalt der Ereignis	LCD-Anzeige	Beschreibung
01	Über Gebühr	01 Überladung	Die Batterie wurde mit zu hoher Spannung geladen.
02	Ausfall des Ladegeräts	02 Chgr-Ausfall	Das Batterieladegerät hat eine Fehlfunktion.
04	Batterie schwach	04 Batterie schwach	Die Batterie wurde auf einen niedrigen Stand entladen.
05	Versagen der Batterie	05 Batt-Ausfall	Die USV hat einen Batterieausfall festgestellt.
06	Batterie abgeklemmt	06 Batt. fehlend	Die USV hat keine Batterien erkannt.
07	Service Batterie	07 Service- Schlagstock	Das Datum des Batteriewechsels hat den Wartungszeitraum erreicht.
12	Last über Soll%	12 Last Ovr Set%	Die USV hat festgestellt, dass die Ausgangsleistung (Watt oder VA) den vom Benutzer eingestellten Parameter überschritten hat.
21	Ausgang kurz	21 Ausgang kurz	Die USV hat einen Kurzschluss am Ausgang festgestellt.

## Ereignisprotokolle Cont.

## Event Logs Cont.

Ereignis- Code	Inhalt der Ereignis	LCD-Anzeige	Beschreibung
22	Ausgang Überlast	22 O/P Überlast	Die USV hat festgestellt, dass die Ausgangsleistung (Watt oder VA) zu hoch ist.
25	EPO Aus	25 EPO Aus	Die USV wurde vom EPA ausgeschaltet.
27	ROO Aus	27 ROO Aus	Die USV wurde von ROO ausgeschaltet.
30	Wechselrichter- Störung	30 Inv-Fehler	Der Wechselrichter hat eine Fehlfunktion.
31	Hohe Ausgangsspannung	31 Hohe O/P-Volte	Die USV hat eine zu hohe Wechselrichterspannung festgestellt.
32	Niedrige Ausgangsspannung	32 Niedrig O/P Volt	Die USV hat eine zu niedrige Wechselrichterspannung festgestellt.
33	Übertemperatur	33 Über Temp.	Die USV hat eine zu hohe Innentemperatur festgestellt.
34	Lüfter-Fehler	34 Lüfterfehler	Die USV hat eine Fehlfunktion des Lüfters festgestellt.
41	BUS-Fehler Hoch	41 BUS Hoch	Die USV hat einen zu hohen Zwischenkreis erkannt.
42	BUS-Fehler Niedrig	42 BUS Niedrig	Die USV hat einen zu niedrigen DC-Bus erkannt.
40	BUS-Fehler (Unsymmetrie)	40 BUS	The UPS has detected DC Bus too High or Low.
50	Stromausfall am Eingang	50 I/P PowerFail	Die USV hat eine Eingangsspannung oder -frequenz außerhalb des zulässigen Bereichs festgestellt.
51	Bypass außerhalb des Bereichs	51 Byp Out Bereich	Die USV hat eine Bypass- Spannung oder Frequenz außerhalb des zulässigen Bereichs festgestellt.
54	Linie abnormal	54 Leitung abnormal	Die USV hat festgestellt, dass sich das Netzgerät außerhalb des Bereichs befindet, während die USV einen automatischen Neustart durchführt.
UO	Manuelle Umgehung	UO MANUELLE UMGEHUNG	Die USV arbeitet im manuellen Bypass- Status.
U1	EEPROM-Fehler	U1 EEPROM-Fehler	EEPROM-Fehler

Ereignis- Code	Inhalt der Ereignis	LCD-Anzeige	Beschreibung
U2	ADC-Fehler	U2 ADC-Fehler	Die USV hat einen Ausfall der internen Sensoren festgestellt.
U3	Leitung außerhalb des Eco-Modus Bereich	U3 Außerhalb des Eco- Bereichs	Die Eco-Modus-Einstellung ist aktiviert und das Gerät befindet sich außerhalb des Eco-Modus- Bereichs.
U4	Abnormal einschalten	U4 SWEin Abnormale	Die USV hat festgestellt, dass sich das Netz außerhalb des Bereichs befindet, während die USV den Einschaltvorgang durchführt.
U5	Parallel Kabel Fehler	U5 ParaCableLoss	Die USV hat Unterbrechung der Verbindung der Parallelschaltung festgestellt.
U6	VERDRAHTUNGSFEHLER	U6 VERDRAHTUNGSFEHLER	Die USV hat einen Verdrahtungsfehler in der Eingangsverdrahtung (L-N-G) festgestellt.

## **Informationen**

- 1 . Drücken Sie die Taste "ENTER", um die Ebene "Hauptmenü" aufzurufen.
- 2 . Drücken Sie die Tasten "UP" und "DOWN", um das "Hauptmenü" aufzurufen.
- 3 . Drücken Sie die Taste "ENTER", um die "Informationen" aufzurufen.
- 4 . Drücken Sie die Tasten "UP" und "DOWN", um durch die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten "Informationen" zu blättern.
- 5 . Drücken Sie die Taste "ESC", um zum "Hauptmenü" zurückzukehren.

Nummer	Artikel	LCD-Anzeige	Beschreibung
1	USV Modellname	UPS MODEL NAME OLSXXKERTXU	Zeigt den USV- Modellnamen an. *Zeigt nur den Namen des Hauptmodells an.
2	USV-Bewertung	U P S R A T I N G X X X X X V A / X X X X X W	Zeigt die USV-Bewertung an.
3	USV Firmware- Version	UPS F/W VER.	Zeigt die USV MCU Firmware Version an.
4	USV- Seriennummer	<b>SERIAL NUMBER</b> X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Zeigt die Seriennummer der USV an.

## Informationen Cont.

Nummer	Artikel	LCD-Anzeige	Beschreibung
5	Datum und Uhrzeit	DATE & TIME yyyy/mm/dd hh:mm	Zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit an.
6	EBM-Nummer	EBM NUMBER xpcs	Zeigt die EBM- Nummer (erweiterte Batteriemodule) an.
7	Datum des letzten Batteriewechsels	LAST BAT. CHANGE yyyy/mm/dd	Anzeige des Datums des letzten Batteriewechsels.
8	Nächster Batteriewechseltermin	NEXT BAT. CHANGE yyyy/mm/dd	Zeigt das Datum des nächsten Batteriewechsels an.
9	IP Address	IP ADDRESS	Anzeige der Netzwerk-IP- Adresse. *Dies wird nur angezeigt, wenn die RMCard angeschlossen ist.
10	Subnet Mask	SUBNET MASK	Zeigt die Subnetzmaske des Netzwerks an. *Dies wird nur angezeigt, wenn die RMCard angeschlossen ist.
11	Gateway	G A T E W A Y	Zeigen Sie das Netzwerk- Gateway an. *Dies wird nur angezeigt, wenn die RMCard angeschlossen ist.
12	MAC Address	MAC ADDRESS	Anzeige der MAC-Adresse der Netzwerkkarte. *Dies wird nur angezeigt, wenn die RMCard angeschlossen ist.

## WARTUNG

## LAGERUNG

Wenn Sie Ihre USV über einen längeren Zeitraum lagern möchten, decken Sie sie ab und lagern Sie sie mit voll aufgeladenem Akku. Laden Sie die Batterie alle drei Monate auf, um die Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.

## SICHERHEIT VORSICHTSMASSNAHMEN



Warnung: Hochspannung - Gefahr eines elektrischen Schlages

**VORSICHT!** Verwenden Sie nur Ersatzbatterien, die von Cyber Power Systems zertifiziert sind. Die Verwendung eines falschen Batterietyps stellt eine elektrische Gefahr dar, die zu Explosion, Feuer, Stromschlag oder Kurzschluss führen kann.

**VORSICHT!** Batterien enthalten eine elektrische Ladung, die schwere Verbrennungen verursachen kann. Entfernen Sie vor der Wartung der Batterien alle leitenden Materialien wie Schmuck, Ketten, Armbanduhren und Ringe.

**VORSICHT!** Öffnen oder verstümmeln Sie die Batterien nicht. Die Elektrolytflüssigkeit ist schädlich für die Haut/Augen und kann giftig sein.

**VORSICHT!** Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie die USV aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Batterie warten.

**VORSICHT!** Verwenden Sie nur Werkzeuge mit isolierten Griffen. Legen Sie keine Werkzeuge oder Metallteile auf die USV oder die Batterieklemmen.

## **NTSORGUNG VON BATTERIEN**



Nicht wegwerfen

Batterien gelten als Sondermüll und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung und zum Recycling von Batterien erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.

Cyber Power Systems fördert umweltverträgliche Methoden zur Entsorgung und zum Recycling seiner USV-Produkte.

Bitte entsorgen und/oder recyceln Sie Ihre USV und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

#### **BATTERIE ERSATZ**

Informationen zur Beschaffung von Batterien finden Sie unter www.CyberPower.com, oder wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Wenn die LCD-Anzeige Replace Battery (Batterie ersetzen) Service Battery (Batterie warten) anzeigt, verwenden Sie die PowerPanel Business Agent-Software oder melden Sie sich bei der RMCARD an, um eine Laufzeitkalibrierung durchzuführen, um zu überprüfen, ob die Batteriekapazität ausreichend und akzeptabel ist.

## WARTUNG

Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie die Batterie warten. Der Batteriewechsel sollte von geschultem Personal durchgeführt werden, das mit den Verfahren und Sicherheitsvorkehrungen vertraut ist. Notieren Sie sich die Teilenummer der Ersatzbatterie.

• **HINWEIS:** Bevor Sie die Batterien austauschen, vergewissern Sie sich bitte, dass der Formfaktor der USV als Rack-Typ installiert ist.

#### Schritt 1: Entfernen Sie die Frontplatte des Batteriemoduls

Lösen Sie die Schraube auf der rechten Seite der 1U-Platte, um die Kunststoff-Frontplatte zu öffnen.

#### Schritt 2: Trennen Sie die Batterieanschlüsse

#### Schritt 3: Lösen Sie vier Schrauben, um die Abdeckungen des Batteriefachs zu entfernen

#### Schritt 4: Ziehen Sie die Akkus heraus

Ziehen Sie die Akkus langsam auf eine ebene und stabile Fläche heraus. Legen Sie sie für den Wiedereinbau beiseite, nachdem die USV im Rack montiert wurde.



## WARTUNG

#### Schritt 5: Wiedereinbau der Batteriepacks

Schritt 5-1 : Legen Sie die neuen Batterieschalen in das Fach.

- **Schritt 5-2 :** Bringen Sie die Batteriefachabdeckung und die Plastikfolie wieder an, indem Sie die Schrauben festziehen. Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss richtig eingesteckt ist.
- Schritt 5-3 : Schließen Sie die Batterieverbinder an und befestigen Sie sie im Batteriefach.
- Schritt 5-4 : Bringen Sie die Frontplatten wieder an und schrauben Sie sie fest
- **Zur Erinnerung:** Das Datum des Batteriewechsels ist eine optionale Einstellungsinformation für den Benutzer, um das Installationsdatum des Akkus festzuhalten. Es kann über das LCD- Modul im Konfigurationsmenü (C26) oder über die Software eingestellt werden.





5-1





Modelle	OLS4KERT4UA -IEC	OLS5KERT4UA -IEC	OLS6KERT4UA	OLS10KERT4UA
KONFIGURATION				
Kapazität (VA)	4000 VA	5000 VA	6000 VA	10000 VA
Leistung (Watt)	3800 W	4800 W	6000 W	10000 W
Formfaktor		Rackmou	nt/ Tower	
Energiesparende Technologie	E	ECO-Modus Wir	kungsgrad > 98%	6
EINGABE				
	110-300V @ <50% load ± 5% 165-300V @	110-300V @ <50% load ± 5% 165-300V @	110-300V @ <	50% load + 5%
Eingangsspannungsbereich	50%~74 load ± 5%	50%~74 load ± 5%	145-300V @ <50% load ± 5% 145-300V @ 50%-74 load ± 5% 180-300V @ >75% load ± 5%	
	200-300V @ >75% load ± 5%	200-280V @ >75% load ± 5%		
Eingangsfrequenzbereich	40-70 Hz (Auto-Sensing)			
Eingangsleistungsfaktor		0.	99	
Kaltstart		J	la	
AUSGAN				
Ausgangswellenform		Sinus	swelle	
Ausgangsspannung	200*, 20	)8*, 220, 230, 24	0 V ±1% (konfigu	urierbar)
Ausgangsfrequenz	(automa	50/60 Hi tische Erkennur	z ± 5% Hz ng oder konfigur	ierbar)**
Übertragungszeit (typisch)		Or	ms	
Nennleistungsfaktor			1	
THDV @Lineare Last	< 1.	5 %	< 1.5 %	< 1.5 %
THDV @Nichtlineare Last	< 2.	0 %	< 2.0 %	< 3.0 %
Scheitelfaktor	3:1			
SCHUTZ				
Überspannungsschutz	IE	EC 61000-4-5 St	ufe 3 (1335 Joul	e)

Modelle	OLS4KERT4UA -IEC	OLS5KERT4UA -IEC	OLS6KERT4UA	OLS10KERT4UA
Überlastungsschutz	Netzmodus: 105-130% Last für 10 Sekunden, >130% Last für 1,5 Sekunden Batteriemodus: 105-130% Last für 10 Sekunden, >130% Last für 1,5 Sekunden			
Kurzschlussschutz	Sofortige Abso Eir	chaltung des US <sup>v</sup> Igangssicherung	√-Ausgangs ode ı/Leistungsschal	r Schutz durch ter
BATTERIE				
Spezifikationen		16 Stücl	< x 12 V	
Aufladezeit 0-90% (typisch)		4 Stu	nden	
Versiegelt, wartungsfrei		J	а	
Benutzer austauschbar		J	a	
STATUSANZEIGEN				
LCD-Bildschirm	Multifunktionale Farb-TFT-LCD-Anzeige			
Akustische Alarme	Batteriemodus, Batterie schwach, Überlast, USV-Fehler			
MANAGEMENT & KOMMUNIK	ATION			
Funktionen des Geräts	Automat automat	ische Aufladung ische Wiederher	, automatischer stellung bei Übe	Neustart, erlastung
Konnektivität Ports	(1) Seriel	ler Anschluss (R	S232), (1) USB-A	nschluss
UMWELT				
Betriebstemperatur		32°F bis 104°F	(0°C bis 40°C)	
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 bis 95% nicht-kondensierend			
SOFTWARE				
Energieverwaltungssoftware	PowerPanel Business			
PHYSISCH				
Abmessungen (mm)	B x H x T=43	3 x 171 x 745	B x H x T=43	33 x 171 x 661

\*Die Lastkapazität würde auf 90 % herabgesetzt, wenn die Ausgangsspannung auf 200/208 VAC eingestellt wird.

\*\*Innerhalb von 50/60HZ ±5% standardmäßig, die Ausgangsfrequenz ist mit dem Eingangsnetz synchronisiert. Der Benutzer kann den zulässigen Bereich für die Ausgangsfrequenz einstellen (±1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8%). Wenn die USV im Wandlermodus arbeitet, wird die Ausgangsfrequenz auf 50/60Hz ±0,5% mit einem Lastderating von 50% geregelt.

Modelle	OLS6KERT5U	OLS10KERT5U	
KONFIGURATION			
Kapazität (VA)	6000 VA	10000 VA	
Leistung (Watt)	6000 W	10000 W	
Formfaktor	Rackmou	nt/ Tower	
Energiesparende Technologie	ECO-Modus Wirl	kungsgrad > 98%	
EINGABE			
Eingangsspannungsbereich	110-300V @ <50% load ± 5% 145-300V @ 50%-74 load ± 5% 180-300V @ >75% load ± 5%		
Eingangsfrequenzbereich	40~70 Hz (A	uto-Sensing)	
Eingangsleistungsfaktor	0.	99	
Kaltstart	Ja		
AUSGAN			
Ausgangswellenform	Sinuswelle		
Ausgangsspannung	200*, 208*, 220, 230, 240 V ±1% (konfigurierbar)		
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz ± 5% Hz (automatische Erkennung oder konfigurierbar)**		
Übertragungszeit (typisch)	Or	ns	
Nennleistungsfaktor		1	
THDV @Lineare Last	< 1.5 %	< 1.5 %	
THDV @Nichtlineare Last	< 2.0 %	< 3.0 %	
Scheitelfaktor	3	: 1	
SCHUTZ			
Überspannungsschutz	IEC 61000-4-5 St	ufe 3 (1335 Joule)	
Überlastungsschutz	Netzmodus: 105~130% Last für 10 Sekunden, >130% Last für 1,5 Sekunden Batteriemodus: 105~130% Last für 10 Sekunden, >130% Last für 1,5 Sekunden		
Kurzschlussschutz	Sofortige Abschaltung des US Eingangssicherung	/-Ausgangs oder Schutz durch //Leistungsschalter	

Modelle	OLS6KERT5U	OLS10KERT5U				
BATTERIE						
Spezifikationen	20 Stüc	k x 12 V				
Aufladezeit 0-90% (typisch)	4 Stu	nden				
Versiegelt, wartungsfrei	J	a				
Benutzer austauschbar	J	a				
STATUSANZEIGEN						
LCD-Bildschirm	Multifunktionale Far	b-TFT-LCD-Anzeige				
Akustische Alarme	Batteriemodus, Batterie schwach, Überlast, USV-Fehler					
MANAGEMENT & KOMMUNIK	ATION					
Funktionen des Geräts	Automatische Aufladung, automatischer Neustart, automatische Wiederherstellung bei Überlastung					
Konnektivität Ports	(1) Serieller Anschluss (RS232), (1) USB-Anschluss					
Remote Cloud Card	Ethernet Remote C	loud Card integriert				
UMWELT						
Betriebstemperatur	32°F bis 104°F	(0°C bis 40°C)				
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 bis 95% nicht	-kondensierend				
SOFTWARE						
Energieverwaltungssoftware	PowerPanel Business					
PHYSISCH						
Abmessungen (mm)	B x H x T=433	3 x 213,5 x 661				

\*Die Lastkapazität würde auf 90 % herabgesetzt, wenn die Ausgangsspannung auf 200/208 VAC eingestellt wird.

\*\*Innerhalb von 50/60HZ ±5% standardmäßig, die Ausgangsfrequenz ist mit dem Eingangsnetz synchronisiert. Der Benutzer kann den zulässigen Bereich für die Ausgangsfrequenz einstellen (±1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8%). Wenn die USV im Wandlermodus arbeitet, wird die Ausgangsfrequenz auf 50/60Hz ±0,5% mit einem Lastderating von 50% geregelt.

Code	Artikel	LCD Anzeige	Ereignisprotokolle Beschreibung	Mögliche Ursache	Lösung
01	Über Ge- bühr	01 Überladung	Die Batterie wurde mit zu hoher Span- nung geladen	Der Akku ist überladen.	Ziehen Sie den Bat- teriestecker ab und prüfen Sie die Lade- spannung.
					an CyberPower für Unterstützung.
02	Ausfall des Ladegeräts	02 Chgr-Aus-	Das Batterieladegerät	Das Ladegerät ist aus-	Ziehen Sie den Bat- teriestecker ab und prüfen Sie die Lade- spannung.
	Lucgeruts			geranen.	Wenden Sie sich an CyberPower für Unterstützung.
04	Batterie schwach	04 Batterie schwach	Die Batterie wurde auf einen niedrigen Stand entladen.	Die USV arbeitet im Batteriebetrieb und wird sich in Kürze aufgrund der extrem niedrigen Batteriespannung ab- schalten.	Die USV schaltet sich automatisch wieder ein, wenn die Strom- versorgung wieder- hergestellt ist.
05	Versagen der Batte- rie	05 Batt-Ausfall	Die USV hat einen Batterieausfall festge- stellt.	Die USV hat den Batte- rietest nicht bestanden.	Prüfen Sie den Batte- rieanschluss und den Batterietrennschalter. Wenden Sie sich an den technischen Sup- port, um die Batterie zu ersetzen.
06	Batterie abge- klemmt	06 Batt. feh- lend	Die USV hat keine Batterien erkannt.	Fehlende Batterieleis- tung.	Batteriestecker und Batterietrennschalter prüfen.
07	Service Batterie	07 Service- Schlagstock	Das Datum des Bat- teriewechsels hat den Wartungszeitraum er- reicht.	Wenn die Batterien vor kurzem aus- getauscht wurden, setzen Sie das Bat- terieaustauschdatum mit der PowerPanel Business Agent-Soft- ware, der RMCARD- Weboberfläche oder über das LCD-Be- dienfeld am der USV (siehe LCD-Konfigu- rationseinstellungen).	If batteries have been recently replaced, then reset the Battery Replacement Date using PowerPanel Business Agent software, RMCARD web interface or through the LCD control panel on the UPS (See LCD Configuration Settings).

Code	Artikel	LCD Anzeige	Ereignisprotokolle Beschreibung	Mögliche Ursache	Lösung
12	Last über Soll%	12 Last Ovr Set%	Die USV hat fest- gestellt, dass die Ausgangsleistung (Watt oder VA) den vom Benutzer ein- gestellten Parameter überschritten hat.	Ihr Gerät benötigt mehr Strom als die Einstellung in der Energieverwal- tungssoftware (Power- Panel Business) ermög- lichen.	Schalten Sie nicht benötigte Geräte ab oder erhöhen Sie die Ebene in der Energie- verwaltungssoftware.
21	Ausgang kurz	21 Ausgang kurz	Die USV hat einen Kurzschluss am Aus- gang festgestellt.	Kurzschluss am Aus- gang.	Ihre angeschlosse- nen Geräte könnten Probleme haben, bitte entfernen Sie sie und überprüfen Sie sie erneut.
22	Ausgang Überlast	22 O/P Überlastung	Die USV hat fest- gestellt, dass die Aus- gangsleistung (Watt oder VA) zu hoch ist.	Ihr Gerät benötigt mehr Strom, als die USV liefern kann. Wenn sich die USV im Netzmodus befindet, wechselt sie in den By- pass-Modus; Wenn sich die USV im Batteriemodus befindet, schaltet sie sich ab.	Schalten Sie nicht benötigte Geräte ab. Wenn dadurch das Überlastungsproblem gelöst wird, geht die USV in den Normal- betrieb über.
25	EPO Aus	25 EPO Aus	Die USV wurde vom EPA ausgeschaltet.	Es fehlt die Verbindung zum EPA.	Überprüfen Sie die EPA-Verbindung.
27	ROO Off	27 ROO Off	Die USV wurde von ROO ausgeschaltet.	Es fehlt die ROO-Ver- bindung.	Überprüfen Sie den ROO-Anschluss.
30	Wechsel- richter-Stö- rung	30 Inv-Fehler	Der Wechselrichter hat eine Fehlfunktion.	Der Wechselrichter ist ausgefallen.	Schalten Sie die USV ab und schalten Sie den Eingangstrenn- schalter aus. Kontak- tieren Sie CyberPower für Unterstützung.
31	Hohe Ausgangs- spannung	31 Hoch O/P Volit	Die USV hat eine zu hohe Wechselrichter- spannung erkannt- Hoch.	Die Spannung des Wech- selrichters ist zu hoch.	Schalten Sie die USV ab und schalten Sie den Eingangstrenn- schalter aus. Wenden Sie sich an CyberPower für Unterstützung.
32	Niedrige Ausgangs- spannung	32 Niedrig O/P Volt	Die USV hat eine zu hohe Wechselrichter- spannung erkannt Niedrig.	Die Spannung des Wech- selrichters ist zu niedrig.	Schalten Sie die USV ab und schalten Sie den Eingangstrenn- schalter aus. Wenden Sie sich an CyberPower für Unterstützung.
33	Übertem- peratur Temperature	33 Über Temp	Die USV hat eine interne Temperatur festgestellt zu hoch.	Der Hochtemperatursen- sor aktiviert den Schutz.	Überprüfen Sie, ob das Gebläse funk- tioniert und ob die Lüftungsöffnung ab- gedeckt ist.

Code	Artikel	LCD Anzeige	Ereignisprotokolle Beschreibung	Mögliche Ursache	Lösung
					Führen Sie einen Lüftertest durch und prüfen Sie die Alarm. Wenn der Alarm weiterhin be-
34	Lüfter-Feh- ler	34 Lüfterfehler	Die USV hat eine Fehlfunktion des Lüfters festgestellt.	Der interne Lüfter ist ausgefallen.	steht, schalten Sie die USV aus und schalten Sie den Eingangs- trennschalter aus.
					Wenden Sie sich an CyberPower für Unterstützung.
41	BUS-Fehler Hoch	41 BUS Hoch	Die USV hat einen zu hohen Zwischenkreis	Die interne Zwischen- kreisspannung ist zu	Schalten Sie die USV ab und schalten Sie den Eingangstrenn- schalter aus.
			erkannt.	nocn.	Wenden Sie sich an CyberPower für Unterstützung.
42	BUS-Fehler Niedrig	42 BUS Low	Die USV hat einen Die interne Zwisch 42 BUS Low zu niedrigen DC-Bus kreisspannung ist	Die interne Zwischen- kreisspannung ist zu	Schalten Sie die USV ab und schalten Sie den Eingangstrenn- schalter aus.
			erkannt.	niedrig.	Wenden Sie sich an CyberPower für Unterstützung.
40	BUS-Fehler (Unsym-	40 BUS	Die USV hat einen zu hohen oder zu nied-	Die interne Zwischen- kreisspannung ist zu	Schalten Sie die USV ab und schalten Sie den Eingangstrenn- schalter aus.
	metrie)	wicht	erkannt.	hoch oder zu niedrig.	Wenden Sie sich an CyberPower für Unterstützung.
50	Strom- ausfall am Eingang	50 I/P PowerFail	Die USV hat eine Ein- gangsspannung oder- frequenz außerhalb des zulässigen Be- reichs festgestellt.	Der Stromversorger ist außer Reichweite.	Prüfen Sie, ob die Spannung oder Frequenz des Strom- netzes außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
51	Bypass außerhalb des Be- reichs	51 Byp Out Bereich	Die USV hat eine By- pass-Spannung oder Frequenz außerhalb des zulässigen Be- reichs festgestellt.	Die Stromversorgung ist außerhalb des Bypass- Bereichs.	Prüfen Sie, ob die Spannung oder die Frequenz der Ver- sorgungsspannung außerhalb des By- pass-Bereichs liegt.
54	Linie ab- normal	54 Leitung abnormal	Die USV hat festge- stellt, dass sich das Netzgerät außerhalb des Bereichs befin- det, während die USV einen automatischen Neustart durchführt.	Die Stromversorgung liegt außerhalb des Be- reichs, in dem die USV einen automatischen Start durchführen kann.	Prüfen Sie, ob die Spannung oder Frequenz des Strom- netzes außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

Code	Artikel	LCD Anzeige	Ereignisprotokolle Beschreibung	Mögliche Ursache	Lösung
UO	Manuelle Umgehung	UO MANUELLE UMGEHUNG	Die USV arbeitet im manuellen Bypass- Status	Die manuelle Bypass- Einstellung ist aktiviert.	Die manuelle Bypass- Einstellung wird über das LCD-Bedienfeld aktiviert (siehe LCD- Konfigurationseinstel- lungen).
U1	EEPROM Fail	U1 EEPROM Fail	EEPROM-Fehler	EEPROM-Fehler	Schalten Sie die USV aus und schalten Sie den Eingangs- trennschalter aus, bis die USV vollständig heruntergefahren ist (Lüfterstopp). Schalten Sie den Ein- gangstrennschalter ein und überprüfen Sie den Zustand der USV erneut. Wenn die USV immer noch eine Eeprom-Feh- lerwarnung anzeigt, wenden Sie sich bitte
U2	ADC-Feh-ler	U2 ADC Fail	The UPS has detected internal sensors fail.	The UPS has detected internal sensors fail.	an CyberPower, um Unterstützung zu er- halten. Shut down UPS and turn off the input breaker. Contact CyberPower
	Leitung außer- halb	U3 Außerhalb	Die Eco-Modus-Ein- stellung ist aktiviert und das Gerät be-	Der Stromverbrauch liegt außerhalb des	For assistance. Prüfen Sie, ob die Spannung oder Fraguenz des Strom-
	Modus Bereich	reichs	findet sich außerhalb des Eco-Modus-Be- reichs.	Bereichs für den Eco- Modus.	netzes außerhalb des Eco-Modus liegt.
U4	Abnormal einschalten	U4 SWEin Abnormale	Die USV hat festge- stellt, dass sich das Netz außerhalb des Bereichs befindet, während die USV den Einschaltvorgang durchführt.	Die Stromversorgung ist für den Einschaltvorgang der USV nicht geeignet.	Prüfen Sie, ob die Spannung oder Frequenz des Strom- netzes außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
U5	Parallel Kabel Fehler	U5 ParaCableLoss	Die USV hat einen Verbindungsfehler bei der Parallelschaltung festgestellt.	Verbindungsfehler der Parallelschaltung.	Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung des Parallelkabels korrekt ist.
U6	VERDRAH- TUNGS- FEHLER	U6 VERDRAH- TUNG Fail	Die USV hat einen Verdrahtungsfehler in der Eingangsverdrah- tung (L-N-G) festge- stellt.	Der Eingangsverdrah- tungsfehler	Stellen Sie sicher, dass die Eingangsver- drahtung korrekt ist.

# Cyber Power Systems, Inc.

#### www.cyberpower.com

11F., No.26, Jinzhuang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan

CyberPower und das CyberPower-Logo sind Marken von Cyber Power Systems, Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen, die in vielen Ländern und Regionen eingetragen sind. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Urheberrecht © 20234 Cyber Power Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

