



- ### ① VoIP / VPN / POWER

POWER	
Aus	Gerät ausgeschaltet
Grün dauerhaft an*	Gerät betriebsbereit bzw. Gerät gekoppelt und LANCOM Management Cloud (LMC) erreichbar
Grün / rot blinkend	Kein Passwort gesetzt. Ohne Passwort sind die Konfigurationsdaten des Geräts ungeschützt.
Rot blinkend	Zeit- oder Gebührenlimit erreicht
1x grün	Verbindung zur LMC aktiv, Pairing OK,
invers blinkend*	Gerät nicht geclaimt
2x grün	Pairing-Fehler bzw. LMC-
invers blinkend*	Aktivierungscode nicht vorhanden
3x grün	LMC nicht erreichbar bzw.
invers blinkend*	Kommunikationsfehler

- ① WAN 1 / WAN 2

- 5 ETH 1 - ETH 4

- Orange dauerhaft an 10 / 100 Mbit/s
-
- ⑥ ISDN 1 (NT) / ISDN 2 (NT)

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Aus | Schnittstelle ausgeschaltet |
| Grün dauerhaft an | D-Kanal aktiv |
| Grün blinkend | ISDN-Verbindung aktiv |
| Orange blinkend | ISDN-Verbindungsaufbau |
| Orange / grün
synchron blinkend | ISDN-Hardwarefehler |
| Orange,dauerhaft an | Anschluss nicht aktiv |

- Bitte warten Sie, bis der Startvorgang des Gerätes abgeschlossen ist, bevor Sie LANconfig starten.
- Unkonfigurierte LANCOM Geräte werden von LANconfig im lokalen Netzwerk (LAN) automatisch gefunden und daraufhin der Setup-Assistent **Grundeinstellungen** gestartet.
- Nachdem der Setup-Assistent durchlaufen wurde, ist die Erstinbetriebnahme des Gerätes abgeschlossen.
- Nehmen Sie bei Bedarf weitere Konfigurationen über die zur Auswahl stehenden Setup-Assistenten vor.

- Die Geräte dürfen nur im Einklang mit den jeweiligen Landesvorschriften und unter Berücksichtigung der dort gültigen Rechtslage verwendet werden!
- Die Geräte dürfen nicht zur Steuerung, Schaltung oder Datenübertragung von Maschinen verwendet werden, deren Funktion oder deren Funktionsausfall eine Gefahr für Leib und Leben darstellen können.
- Die Geräte mit ihrer jeweiligen Software sind nicht für die Verwendung in folgenden Bereichen konzipiert, vorgesehen oder zertifiziert: den Betrieb von Waffen, Waffensystemen, Nuklearanlagen, Massentransportmitteln, autonomen Fahrzeugen, Flugzeugen, lebenserhaltenden Computern oder Ausrüstungen (einschließlich Wiederbelebungsgeräten und chirurgischen Implantaten), für die Bekämpfung der Umweltverschmutzung, für das Management von Gefahrstoffen oder für andere gefährliche Anwendungen, bei denen ein Ausfall des Gerätes oder der Software zu einer Situation führen könnte, in der es zu Verletzungen oder zum Tod von Personen kommen kann. Der Kunde ist sich bewusst, dass die Verwendung der Geräte oder der Software in solchen Anwendungsbereichen voll und ganz auf das Risiko des Kunden zurückzuführen ist.

The FCC declaration of conformity may be downloaded from www.lancom.de/doc under the corresponding product section.

